

BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM BODENELEMENT

[DAS SYSTEM]



Dämmstoff XPS 50 – 200 mm / glatte Oberfläche / Stufenfalz
 Qualität Top 30 / Top 50 oder Top 70
 Abmessungen 1250 x 600 mm

Optionen


- Mehrlagige Verlegung nach Absprache möglich

ABMESSUNGEN


TYP	DICKE [B / mm]	VE [m ² / Palette]	ART.-NR.
TOP 30			
BE50T30	50	Pak. 6,00 m ²	50323
BE60T30	60	Pak. 5,25 m ²	50324
BE80T30	80	Pak. 3,75 m ²	50325
BE100T30	100	Pak. 3,00 m ²	50326
BE120T30	120	Pak. 3,00 m ²	50327
BE140T30	140	Pak. 2,25 m ²	50328
BE160T30	160	Pak. 2,25 m ²	50329
BE180T30	180	Pak. 1,50 m ²	50330
BE200T30	200	Pak. 1,50 m ²	50331
TOP 50			
BE50T50	50	Pak. 6,00 m ²	50323/T50
BE60T50	60	Pak. 5,25 m ²	50324/T50
BE80T50	80	Pak. 3,75 m ²	50325/T50
BE100T50	100	Pak. 3,00 m ²	50326/T50
BE120T50	120	Pak. 3,00 m ²	50327/T50
BE140T50	140	Pak. 2,25 m ²	50328/T50
BE160T50	160	Pak. 2,25 m ²	50329/T50
BE180T50	180	Pak. 1,50 m ²	50330/T50
BE200T50	200	Pak. 1,50 m ²	50331/T50

TYP	DICKE [B / mm]	VE [m ² / Palette]	ART.-NR.
TOP 70			
BE50T70	50	Pak. 6,00 m ²	50323/T70
BE60T70	60	Pak. 5,25 m ²	50324/T70
BE80T70	80	Pak. 3,75 m ²	50325/T70
BE100T70	100	Pak. 3,00 m ²	50326/T70
BE120T70	120	Pak. 3,00 m ²	50327/T70
BE140T70	140	Pak. 2,25 m ²	50328/T70
BE160T70	160	Pak. 2,25 m ²	50329/T70
BE180T70	180	Pak. 1,50 m ²	50330/T70
BE200T70	200	Pak. 1,50 m ²	50331/T70

BODENPLATTENDÄMMSCHALUNG THERMO-SYSTEM



Die Bodenelemente werden nach Bedarf, auf dem vorgefertigten Untergrund, verlegt und verklebt. Bei mehreren Lagen muss auf Fugenversatz geachtet werden.




Der Pistolenschaum wird aufgetragen, die Schenkel werden in den Schaum gedrückt und verschraubt.




Nun wird zunächst die Folie und dann die Bewehrung ausgelegt. Dabei muss auf ausreichende Betondeckung geachtet werden.




Die Bodenplatte wird betoniert.



Bei Ausführung mit Absatzprofil: Das Absatzprofil wird am Folgetag entfernt.



Nach dem der Beton abgebunden ist, wird die Abdichtungsbahn auf dem Beton und um die nun freiliegende Kante aufgetragen.



Das Absatzprofil wird stoßversetzt und außen bündig wieder auf den Systemschenkel aufgeschraubt.

[ABDICHTUNGSMÖGLICHKEITEN]

Weitere Informationen zu diesem Thema und passende Produkte erhalten Sie bei unseren Partnern.

**Wichtige
Information!**

Remmers GmbH

Tel.: +49 5432 83-0
www.remmers.de

btf Innovationen für den Bau GmbH

Tel.: +49 8191 94040-0
www.btf-innovationen.de



[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.



Zum Verarbeitungsvideo

BODENPLATTENDÄMMSCHALUNG



Einbau

Bodenelemente und Systemschenkel
Nachdem die Bodenelemente verlegt sind, werden die Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil auf die Bodenelemente geschraubt.

Erste Dichtungsbahn

Nach dem Abbinden des Betons wird das Absatzprofil entfernt und die erste Dichtungsbahn vollflächig auf die Betonbodenplatte aufgeklebt. An den Seiten wird die Dichtungsbahn 100 mm / 150 mm (je nach Anforderung) seitlich um die nun freiliegende Dichtfläche des Beton geklebt.

Zweite Dichtungsbahn, Fassade

Auf die Dichtungsbahn wird nun der Rohbau erstellt und anschließend auf der Außenseite die senkrechte Abdichtung überlappend angebracht. Die Dämmung wird angebracht, die Fassade wird erstellt.


Fertige Bodenplatte mit Abdichtung nach DIN 18533-1-5.1.2

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]


- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

BODENPLATTENSCHALUNG


THERMO SYSTEM FBV




Die Bodenelemente werden nach Bedarf, auf dem vorgefertigten Untergrund, verlegt und verklebt. Bei mehreren Lagen muss auf Fugenversatz geachtet werden.




Der Montageschaum wird aufgetragen, die Ecken werden in den Schaum gedrückt und verschraubt.



Sämtliche Schalungsübergänge werden auch in der Höhe miteinander verklebt, um eine bessere Verbindung herzustellen.



Anschließend werden die Elementstöße mit dem Stoßdichtband verklebt und die Fugen geschlossen.



Nun wird zunächst die Folie und dann die Bewehrung ausgelegt. Dabei muss auf ausreichende Betondeckung geachtet werden.



Die Bodenplatte wird betoniert.



Die Abdichtungsbahn wird auf dem Beton und über dem Systemschenkel FBV bis zur gestrichelten Abdichtungslinie aufgetragen.

Wichtige Information!

jafoplast GmbH

Tel.: 051197369-0

www.jafoplast.de

Remmers GmbH

PCI Augsburg GmbH

Tel.: +49 5432 83-0

www.remmers.de

Tel.: +49 821 590-0

www pci-augsburg.eu/de

Sopro Bauchemie GmbH

Tel.: +49 611 1707-0

www.sopro.com/de-de

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Verlegeuntergrund reinigen.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.



Zum Verarbeitungsvideo

BODENPLATTENSCHALUNGEN THERMO SYSTEM

[ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR]

Anfrage Bestellung



Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Händler _____

Ansprechpartner _____

1 [BODENPLATTE]

Fläche der Bodenplatte _____ m^2

Art der Verlegung

Qualität

Dämmstärke 1. Lage _____ mm _____ Top 30

Dämmstärke 2. Lage mm Top 50

Dämmstärke 3. Lage mm Top 70

Frostschirm ringsum Breite 600 mm mm

2 [SYSTEMSCHENKEL]

Dämmstärke _____ mm

Schenkelhöhe 200 mm 250 mm 300 mm

2a konfektioniert, ohne XPS-Absatzprofil | lfdm

2b konfektioniert mit XPS-Absatzprofil | fdm

2c konfektioniert, mit XPS-Absatzprofil & 45° Abschrägung _____ Ifdm

2d konfektioniert, mit _____ Ifdm
Frischbetonverbund-Dichtbahn

Höhe Absatzprofil (zu 2b + 2c)  100 mm  160 mm

3 [ECKAUSBILDUNG]

Ecke 90°
bestehend aus
Systemwinkel und
Speedschauben (o. Abb.)

— Außenecke FBV*
je Schenkelseite
60 cm

— Innenecke FBV*
je Schenkelseite
60 cm

* FBV = Mit Frischbetonverbund-Dichtbahn.
(Nur in Verbindung mit Systemschenkel FBV sinnvoll.)

